

Sauna paigaldusjuhend

1. Saun paigaldatakse vundamendile või selleks ettenähtud tihendatud tasasele pinnale.
2. Paigaldamisel peab jälgima, et objekt oleks väikse kallakuga sauna tagaküljele(1%)
3. Sauna alusraami ja aluspinnase vahel peab olema vähemalt 2-5 cm vahe, et tagada õhuringlus. Ka talvel oleks soovitatav aegajalt alumised ääred lumest puhastada, et tagada õhuringlus.
4. Kui komplekt sisaldab kümblustünni, siis sellele kehtivad samad juhised!
5. Kui objekt on paigaldatud, eemaldage pakend (kui on pakend), eemaldage transpordi kinnitused, ka saunast seest, kui on paigaldatud.
6. Ahju alla olevad transpordi kinnitused tuleb kindlasti enne ahju kütmist eemaldada.